

vtech[®]

Handleiding

TURBO
FORCE[®]
RACERS


91-003634-004 (NL)

INLEIDING


Word een stoere racer met je eigen **Turbo Force® Racers** voertuig! Gebruik het touchpad op de polsband om het voertuig op afstand te besturen. Plaats je racer op de polsband en schud je arm om de turbo-boost op te laden. Druk vervolgens op de turbo-toets en ga ervandoor! Wordt jij de beste **Turbo Force® Racer**?

Remark: This is a shared Parent's Guide for the red, green, blue and yellow **Turbo Force® Racers**.

Turbo Station



Voertuig



① Oplaadpunt

② Besturingstoetsen

③ Bewegingssensor

④ Rap-toets

⑤ Turbo-toets

⑥ Kanaalschakelaar

⑦ Praat/Uit-toets

⑧ Lampjes

⑨ Aan/Uit-schakelaar

⑩ Uitlijning

⑪ Oplaad-contactpunt

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Turbo Force Racers polsband
- Eén VTech® Turbo Force Racers voertuig
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

ATTENTIE:

1. Voor het beste resultaat, raden wij aan om het voertuig alleen op een gladde, vlakke ondergrond te gebruiken.
2. Voor de veiligheid van het kind, raden wij aan om het voertuig niet over kleding, een lichaam of haren te laten rijden.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?


METHOD TO EXIT TRY-ME MODE:

Insert the vehicle into the **Turbo Station Charge Pole** to charge the vehicle and enter travel mode. Alternatively, remove the batteries from the **Turbo Station** and install a brand new set of batteries. Then, turn the **Turbo Station** on again to enter normal play mode.

TURBO STATION:

BATTERY REMOVAL AND INSTALLATION

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de polsband. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR06) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.

- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.



Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg),

cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

HET VOERTUIG OPLADEN:

Plaats het voertuig op het oplaadpunt van het turbo-station om het op te laden. Het lichtje van het turbo-station zal knipperen tijdens het oplaadproces. Wanneer het voertuig volledig is opgeladen zal het lichtje even blijven branden.



Het volledig opladen van het voertuig duurt 40 minuten.

Let op:

1. De accu in het voertuig is niet vervangbaar.
2. Turning the vehicle off will allow the vehicle to charge faster.
3. De accu kan gerecycled worden. Gooi deze daarom weg in de daarvoor bestemde containers voor klein chemisch afval.
4. Wanneer het voertuig geen verbinding maakt met het oplaadstation of de lichtjes van het voertuig knipperen niet meer, plaats dan het voertuig op het oplaadpunt van het turbo-station om het op te laden.
5. Controleer regelmatig het oplaadpunt op beschadigingen. In geval van een beschadiging mag het speelgoed niet meer gebruikt worden totdat de beschadiging op de juiste manier hersteld is.

SPELEN MET MEERDERE TURBO FORCE® RACERS (KANAALSCHAKELAAR)


Wanneer je met 2 of meer Turbo Force® Racers voertuigen speelt, kan het zijn dat er storingen optreden waardoor je de controle over het voertuig verliest. Om dit te voorkomen verschuif je de kanaalschakelaar op je turbo-station naar een ander kanaal dan dat van het andere voertuig.

Let op:

- Het gele en rode station delen dezelfde 2 kanalen.
- Het blauwe en groene station delen dezelfde 2 kanalen.

Wij raden aan om het gele en groene station op kanaal 1 te zetten en het rode en blauwe station op kanaal 2.

Attentie: Indien je na het volgen van bovenstaand advies nog steeds last hebt van storingen, controleer dan of de kanaalschakelaar op het juiste kanaal staat. Schakel vervolgens alle turbo-stations en voertuigen uit. Zorg vervolgens dat alle spelers één voor één hun turbo-station en voertuig aan zetten en verbinding maken.



FUNCTIES

TURBO STATION:

1. Besturingstoetsen

Gebruik de besturingstoetsen op het touchpad om het voertuig te besturen.



2. Bewegingssensor

Schud de polsband met het turbo-station om de turbo-boost op te laden. Wanneer deze volledig is opgeladen, hoor je een geluidseffect en weet je dat het voertuig klaar is om te racen! Druk vervolgens op de turbo-toets om met supersnelheid te racen!




3. Praat/Uit-toets

Druk op de Praat/Uit-toets om coole gesprekken te horen tussen het voertuig en het station. Houd deze toets ingedrukt om het turbo-station uit te schakelen.



4. Rap-toets

Druk op de rap-toets om een stoere rap te horen en coole geluiden. Het voertuig zal reageren op het geluid.



5. Turbo-toets **TURBO**

Druk op de turbo-toets om de turbo-boost te activeren en sneller te gaan of om weer terug te keren naar normale snelheid.




6. Automatische uitschakeling

Om de batterijen te sparen, schakelt het turbo-station automatisch uit wanneer deze een aantal minuten niet geactiveerd wordt. Het turbo-station kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken. Indien het turbo-station telkens opnieuw uitschakelt dienen de batterijen te worden vervangen.

VOERTUIG:

1. Aan/Uit-schakelaar

Verschuif de Aan/Uit-schakelaar aan de onderkant van het voertuig naar (insert ON icon here) om het voertuig AAN te zetten. Verschuif de schakelaar naar (insert OFF icon here) om het voertuig UIT te zetten.



Opmerking:

Wij raden aan om het voertuig uit te zetten wanneer er niet mee wordt gespeeld.

2. Lichtjes


De lichtjes op het voertuig knipperen mee het geluid.



ACTIVITEITEN

1. Racen

Gebruik de toetsen op het touchpad om je voertuig op afstand te besturen. Blijf de polsband heen en weer schudden om de turbo op te laden. Wanneer de turbo-boost is geactiveerd hoor je een geluidseffect en kun je vervolgens op de turbo-toets drukken om te versnellen en met supersnelheid te racen!



Opmerking:

Wanneer je voertuig niet in een rechte lijn beweegt kun je gebruik maken van de uitlijning aan de onderkant van het voertuig om de wielen weer recht te krijgen.

2. Opladen

Plaats je voertuig op het oplaadpunt van het turbo-station om het op te laden. Sluit het klepje zodat het voertuig goed op zijn plek blijft zitten. Wanneer het voertuig volledig is opgeladen, druk je op de verschillende toetsen voor coole geluiden, zinnen of een stoere rap.



ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen

LET OP:

Als het **Rock & Leer Drumstel** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com



TM & © 2019 Vtech Holdings Limited.

Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

91-003634-004 (NL)